


# 숨 스마트 정품 인증 가이드

2021년 이후 출시한 숨 인형에 적용되는 인증 방법입니다.  
근거리 통신(NFC) 기능을 지원하지 않는 단말기에서는 사용할 수 없습니다.




## 1. NFC 기능 활성화하기

✓ 안드로이드 운영체제를 사용하는 경우  
우선 단말기의 설정 화면이나 알림창에서 **NFC 기능을 켜세요.**  
만일 NFC가 카드 모드로 설정되어 있다면 기본 모드로 전환하세요.

✓ iOS 운영체제를 사용하는 경우  
제어 센터의 NFC scan mode를 켜세요. (iOS 14 이상의 운영체제가 필요합니다.)

NFC 지원 여부는 단말기 제조사에 문의해주세요.




## 2. NFC 안테나 부분을 숨인형의 이마 또는 가슴 정중앙에 태그하세요.

모델이 미니젬·쁘띠젬·팀프인 경우 **헤드 뚜껑의 정중앙에 태그하세요.**

단말기를 인형에 최대한 근접시키면서 인형의 표면이 손상되지 않도록 서로 닿지 않게 주의해주세요.

일부 케이스는 통신을 어렵게 합니다. 단말기 케이스는 잠시 제거해주세요.


NFC 안테나의 위치는 단말기 제조사에 문의해주세요.



## △ NFC 통신이 잘 안되는 경우

기기별로 NFC 안테나의 위치가 다르기 때문에 본인의 스마트폰은 NFC 안테나가 어디에 위치했는지 확인 후 해당 부분을 태그해주세요.

안테나의 위치를 확인하기 어려울 경우 자신의 단말기 후면과 인형을 최대한 근접시킨 상태에서 상단부터 하단부까지 아주 천천히 NFC의 위치를 탐색시켜주세요.



### TYPE 1 단말기 후면 중심부

[Samsung] Galaxy S Series, Galaxy Note Series, Galaxy FOLD 등 TYPE2, TYPE3에 포함되지 않은 단말기  
[LG] G7 ThinQ(2018), Q6\*(2017), G6(2017), X401(2017), X400(2017), X300(2017), K10(2016), V10(2015)  
Band Play(2015), G4(2015), G Stylo(2015), Volt(2015) 등 TYPE2, TYPE3에 포함되지 않은 단말기

### TYPE 2 단말기 후면 카메라 하단부

[Samsung] Galaxy A5(2016, 2017), A7(2016, 2017), A8(2018), Note1, Note2  
[LG] V30(2017), X500(2017), X5(2017), X Power(2016), U Phone(2016), X Cam(2016), X Skin(2016) 등

### TYPE 3 단말기 후면 카메라 영역

[Samsung] Galaxy A30(2019), A40(2019), A50(2019), A90(2019), A8(2016), J5(2017), J7(2017)

### TYPE 4 단말기 후면 카메라 우측 상단부

iPhone 11 Series, 12 Series, X Series, 8 Series, 7 Series



3. 숨 인형을 인식하면 단말기 화면에 정품인증번호가 나타납니다.  
고객님의 단말기 설정에 따라 브라우저 선택창이 나타날 경우  
원하시는 브라우저를 선택하세요.



4. Certificate Verification 버튼을 눌러 조회 결과를 확인하세요.  
조회 결과에 문제가 있다면 Q&A 게시판에 문의해주세요.